

FLOWTIP®

FLOWTIP MILK JUG HANDLELESS

subminimal®

SUBMINIMAL.COM

SAFETY INSTRUCTIONS WARNING: READ BEFORE USE



HEAT SOURCE

Use with steam wands only. Do not use on stovetops. Do not use on an open flame.



HANDLING

Steel parts become hot. Hold the silicone sleeve firmly to avoid slipping. Ensure the sleeve is firmly secured before use.



TEMPERATURE

Do not heat above 65°C (150°F).

MORE

Additional details & user manuals visit subminimal.com/help

HQ: SUBMINIMAL PTE. LTD,
14 Robinson Road #08-01A,
048545 Singapore
hello@subminimal.com

RP: Obelis s.a. - Bd. Général Wahis,
53, 1030 Brussels, Belgium
mail@obelis.net

AVERTISSEMENT

Lire avant utilisation.

SOURCE DE CHALEUR

Utiliser uniquement avec des buses vapeur. Ne pas utiliser sur des plaques de cuisson. Ne pas utiliser sur une flamme nue.

MANIPULATION

Les pièces en acier deviennent chaudes. Tenez fermement le manchon en silicone pour éviter qu'il ne glisse. Assurez-vous que le manchon est correctement fixé avant utilisation.

TEMPÉRATURE

Ne pas chauffer au-delà de 65°C (150°F).

FR

WARNUNG

Vor Gebrauch lesen.

WÄRMEQUELLE

Nur mit Dampfzangen verwenden. Nicht auf Kochfeldern verwenden. Nicht über offener Flamme verwenden.

HANDHABUNG

Stahlteile werden heiß. Halten Sie die Silikonhülle fest, um ein Abrutschen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die Hülle vor Gebrauch fest sitzt.

TEMPERATUR

Nicht über 65°C (150°F) erhitzen.

DE

ADVERTENCIA

Leer antes de usar.

FUENTE DE CALOR

Usar solo con varillas de vapor. No usar en cocinas. No usar sobre llama abierta.

MANIPULACIÓN

Las partes de acero se calientan. Sujete firmemente la funda de silicona para evitar deslizamientos. Asegúrese de que la funda esté bien colocada antes de usar.

TEMPERATURA

No calentar por encima de 65°C (150°F).

ES

AVVERTENZA

Leggere prima dell'uso.

FONTE DI CALORE

Utilizzare solo con lance vapore. Non utilizzare su piani cottura. Non utilizzare su fiamme libere.

MANIPOLAZIONE

Le parti in acciaio diventano calde. Tenere saldamente la guaina in silicone per evitare scivolamenti. Assicurarsi che la guaina sia ben fissata prima dell'uso.

TEMPERATURA

Non riscaldare oltre i 65°C (150°F).

IT

WAARSCHUWING

Lees vóór gebruik.

WARMTEBRON

Alleen gebruiken met stoompijpen. Niet gebruiken op kookplaten. Niet gebruiken boven open vuur.

HANTERING

Stalen onderdelen worden heet. Houd de siliconen hoes stevig vast om wegglijden te voorkomen. Zorg ervoor dat de hoes vóór gebruik goed vastzit.

TEMPERATUUR

Niet verhitten boven 65°C (150°F).

NL

VARNING

Läs före användning.

VÄRMEKÄLLA

Använd endast med ångrör. Använd inte på spishällar. Använd inte över öppen låga.

HANTERING

Delar i stål blir varma. Håll stadigt i silikonhöljet för att undvika att den glider. Se till att höljet sitter ordentligt fast före användning.

TEMPERATUR

Värm inte över 65°C (150°F).

SE

警告

使用前请阅读。

热源

仅可用于蒸汽棒。不可用于炉灶。不可在明火上使用。

操作

不锈钢部件会变热。请牢牢握住硅胶套以防滑落。使用前请确认硅胶套已牢固安装。

温度

加热温度不得超过 65°C (150°F)。

CN

경고

사용 전에 읽어 주세요.

열원

스팀 wand 전용으로 사용하세요. 가스레인지나 조리대에서 사용하지 마세요. 불꽃 위에서 사용하지 마세요.

취급

스틸 부품은 매우 뜨거워질 수 있습니다. 미끄러짐을 방지하기 위해 실리콘 슬리브를 단단히 잡으세요. 사용 전 슬리브가 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.

온도

65°C (150°F) 이상으로 가열하지 마세요.

KR

FLOWTIP®

FLOWTIP MILK JUG

subminimal®

SUBMINIMAL.COM

SAFETY INSTRUCTIONS WARNING: READ BEFORE USE



STOVETOP USE

Safe for gas & electric stoves.
Not induction compatible.



PRECAUTIONS

Keep gas flame under the base. Do not let flame touch the handle.



TEMPERATURE

Do not heat above 65°C (150°F).

MORE

Additional details & user manuals visit subminimal.com/help

HQ: SUBMINIMAL PTE. LTD,
14 Robinson Road #08-01A,
048545 Singapore
hello@subminimal.com

RP: Obelis s.a. - Bd. Général Wahis,
53, 1030 Brussels, Belgium
mail@obelis.net

AVERTISSEMENT

Lire avant utilisation.

UTILISATION SUR PLAQUE

Compatible avec plaques à gaz et électriques.
Non compatible induction.

PRÉCAUTIONS

Maintenir la flamme sous la base.
Ne laissez pas la flamme toucher le manche.

TEMPÉRATURE

Ne pas chauffer au-delà de 65°C (150°F).

FR

WARNUNG

Vor Gebrauch lesen.

VERWENDUNG AUF DEM HERD

Geeignet für Gas- und Elektroherde.
Nicht induktionsgeeignet.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Gasflamme unter der Basis halten.
Flamme darf den Griff nicht berühren.

TEMPERATUR

Nicht über 65°C (150°F) erhitzen.

DE

ADVERTENCIA

Leer antes de usar.

USO EN COCINA

Apto para cocinas de gas y eléctricas.
No compatible con inducción.

PRECAUCIONES

Mantenga la llama de gas bajo la base.
No permita que la llama toque el mango.

TEMPERATURA

No calentar por encima de 65°C (150°F).

ES

AVVERTENZA

Leggere prima dell'uso.

USO SU PIANO COTTURA

Adatto a fornelli a gas ed elettrici.
Non compatibile con induzione.

PRECAUZIONI

Mantenere la fiamma sotto la base.
Non lasciare che la fiamma tocchi il manico.

TEMPERATURA

Non riscaldare oltre i 65°C (150°F).

IT

WAARSCHUWING

Lees vóór gebruik.

GEBRUIK OP KOOKPLAAT

Geschikt voor gas- en elektrische kookplaten.
Niet geschikt voor inductie.

VOORZORGSMAATREGELEN

Houd de gasvlam onder de basis.
Laat de vlam het handvat niet raken.

TEMPERATUUR

Niet verhitten boven 65°C (150°F).

NL

VARNING

Läs före användning.

ANVÄNDNING PÅ SPIS

Säker för gas- och elspisar.
Ej kompatibel med induktion.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Håll gaslågan under basen.
Låt inte lågan nudda handtaget.

TEMPERATUR

Värm inte över 65°C (150°F).

SE

警告

使用前请阅读。

炉灶使用

适用于燃气灶和电炉。
不兼容电磁炉。

注意事项

保持火焰在底部下方。
不要让火焰接触手柄。

温度

加热温度不得超过 65°C (150°F)。

CN

경고

사용 전에 읽어 주세요.

가열기 사용

가스 및 전기레인지 사용 가능.
인덕션에는 호환되지 않습니다.

주의사항

불꽃은 반드시 바닥 아래에 유지하세요.
불꽃이 손잡이에 닿지 않도록 하세요.

온도

65°C (150°F) 이상으로 가열하지 마세요.

KR