

# FLUX

## ELECTRIC COFFEE DISTRIBUTION TOOL



**HANDLE WITH CARE**  
Sharp Needles. Keep away from children. Adults with reduced capabilities should be supervised.



**MOVING PARTS**  
Keep fingers & hair away from the spinning head.



**WIPE ONLY**  
Not waterproof. Clean only with a damp cloth.



**CHARGING**  
Charge via 5V USB Type-C only, & ensure the USB port is dry before charging.



**BATTERY & DISPOSAL.**  
Li-ion 3.7V XH 14280-350. Match +/- polarity. Remove battery before disposal. **WARNING:** Fire hazard. Never use sharp or metal tools to remove battery. Recycle device and battery separately. Do not dispose of in household waste.

## SAFETY INSTRUCTIONS

### WARNING: READ BEFORE USE

Household use only.

## ADVERTENCIA

Leer antes de usar. Uso doméstico únicamente.

### MANIPULAR CON CUIDADO

Agujas afiladas. Mantener fuera del alcance de los niños. Los adultos con capacidades reducidas deben ser supervisados.

### PARTES MÓVILES

Mantenga los dedos y el cabello alejados de la cabeza giratoria.

### SOLO LIMPIAR

No es resistente al agua, limpiar solo con un paño húmedo.

### CARGA

Cargue solo mediante USB Type-C de 5V y asegúrese de que el puerto USB esté seco antes de cargar.

### BATERÍA Y ELIMINACIÓN

Li-ion 3.7V XH 14280-350. Respete la polaridad +/--. Retire la batería antes de desechar el dispositivo. **ADVERTENCIA:** Riesgo de incendio. Nunca utilice herramientas afiladas o metálicas para retirar la batería. Recicle el dispositivo y la batería por separado. No deseché con la basura doméstica.

### MÁS

Escanee el código QR o visite [subminimal.com/help](http://subminimal.com/help) para consultar las instrucciones de sustitución de la batería, información sobre eliminación y los manuales completos.

### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este equipo cumple con los requisitos esenciales del Anexo I, punto 1, de la Directiva EMC relativos a perturbaciones electromagnéticas e inmunidad.

## AVERTISSEMENT

Lire avant utilisation. Usage domestique uniquement.

### MANIPULER AVEC PRÉCAUTION

Aiguilles tranchantes. Tenir hors de portée des enfants. Les adultes ayant des capacités réduites doivent être supervisés.

### PIÈCES MOBILES

Garder les doigts et les cheveux éloignés de la tête rotative.

### NETTOYAGE UNIQUEMENT

Non étanche, nettoyer uniquement avec un chiffon humide.

### CHARGE

Charger uniquement via USB Type-C 5V et s'assurer que le port USB est sec avant la charge.

### BATTERIE ET ÉLIMINATION

Li-ion 3.7V XH 14280-350. Respecter la polarité +/--. Retirer la batterie avant la mise au rebut. **AVERTISSEMENT :** Risque d'incendie. Ne jamais utiliser d'outils tranchants ou métalliques pour retirer la batterie. Recycler l'appareil et la batterie séparément. Ne pas jeter avec les ordures ménagères.

### PLUS

Scanner le QR code ou visiter [subminimal.com/help](http://subminimal.com/help) pour les instructions de remplacement de la batterie, les informations sur l'élimination et les manuels complets.

### DECLARATION DE CONFORMITÉ

Cet équipement est conforme aux exigences essentielles de l'Annexe I, point 1, de la Directive CEM concernant les perturbations électromagnétiques et l'immunité.

## AVVERTENZA

Leggere prima dell'uso. Solo per uso domestico.

### MANEGGIARE CON CURA

Aghi affilati. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gli adulti con capacità ridotte devono essere supervisionati.

### PARTI IN MOVIMENTO

Tenere dita e capelli lontani dalla testa rotante.

### SOLO PULIZIA CON PANNO

Non impermeabile, pulire solo con un panno umido.

### RICARICA

Ricaricare solo tramite USB Type-C 5V e assicurarsi che la porta USB sia asciutta prima della ricarica.

### BATTERIA E SMALTIMENTO

Li-ion 3.7V XH 14280-350. Rispettare la polarità +/--. Rimuovere la batteria prima dello smaltimento. **AVVERTENZA:** Rischio di incendio. Non utilizzare mai strumenti affilati o metallici per rimuovere la batteria. Riciclare separatamente il dispositivo e la batteria. Non gettare nei rifiuti domestici.

### ALTRO

Scansionare il codice QR o visitare [subminimal.com/help](http://subminimal.com/help) per le istruzioni sulla sostituzione della batteria, le informazioni sullo smaltimento e i manuali completi.

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali dell'Allegato I, punto 1, della Direttiva EMC relativi ai disturbi elettromagnetici e all'immunità.

## WARNUNG

Vor Gebrauch lesen. Nur für den Hausgebrauch.

### VORSICHTIG HANDHABEN

Scharfe Nadeln. Von Kindern fernhalten. Erwachsene mit eingeschränkter Fähigkeiten sollten beaufsichtigt werden.

### BEWEGLICHE TEILE

Finger und Haare vom rotierenden Kopf fernhalten.

### NUR ABWISCHEN

Nicht wasserdicht, nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

### LADEN

Nur über 5V USB Type-C laden und sicherstellen, dass der USB-Anschluss vor dem Laden trocken ist.

### BATTERIE & ENTSORGUNG

Li-ion 3.7V XH 14280-350. Polarität +/-- beachten. Batterie vor der Entsorgung entfernen. **WARNUNG:** Brandgefahr. Zum Entfernen der Batterie niemals scharfe oder metallische Werkzeuge verwenden. Gerät und Batterie separat recyceln. Nicht im Hausmüll entsorgen.

### MEHR

QR-Code scannen oder [subminimal.com/help](http://subminimal.com/help) besuchen, um Anweisungen zum Batteriewechsel, Entsorgungsinformationen und vollständige Handbücher aufzurufen.

### KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht den wesentlichen Anforderungen der EMV-Richtlinie Anhang I, Punkt 1 hinsichtlich elektromagnetischer Störungen und Immunität.

**HQ:** SUBMINIMAL PTE. LTD,  
14 Robinson Road #08-01A,  
048545 Singapore  
[hello@subminimal.com](mailto:hello@subminimal.com)

**EAR:** Obelis s.a. - Bd. Général Wahis,  
53, 1030 Brussels, Belgium  
[mail@obelis.net](mailto:mail@obelis.net)

### STATEMENT OF CONFORMITY

This equipment conforms with the essential requirements of the EMC Directive Annex I, point 1 regarding electromagnetic disturbance and immunity.

## WAARSCHUWING

Lees vóór gebruik. Alleen voor huishoudelijk gebruik.

### VOORZICHTIG HANTEREN

Scherpe naalden. Buiten bereik van kinderen houden. Volwassenen met verminderde vaardigheden moeten onder toezicht staan.

### BEVEGENDE DELEN

Houd vingers en haar uit de buurt van de draaiende kop.

### ALLEEN AFNEMEN

Niet waterdicht, alleen reinigen met een vochtige doek.

### OPLADEN

Laad alleen op via 5V USB Type-C en zorg dat de USB-poort droog is vóór het opladen.

### BATTERIJ & AFVALVERWERKING

Li-ion 3.7V XH 14280-350. Let op de polariteit +/--. Verwijder de batterij vóór het af danken. **WAARSCHUWING:** Brandgevaar. Gebruik nooit scherpe of metalen gereedschappen om de batterij te verwijderen. Recycle het apparaat en de batterij afzonderlijk. Gooi ze niet bij het huisvuil.

### MEER

Scan de QR-code of bezoek [subminimal.com/help](http://subminimal.com/help) voor instructies voor het vervangen van de batterij, informatie over afvalverwerking en volledige handleidingen.

### CONFORMITEITSVERKLARING

Dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten van EMC-richtlijn Bijlage I, punt 1 met betrekking tot elektromagnetische storing en immuniteit.

## VARNING

Läs före användning. Endast för hushållsbruk.

### HANTERA VARSAMT

Vassa nålar. Förvaras utom räckhåll för barn. Vuxna med nedsatt förmåga bör hållas under uppsikt.

### RÖRLIGA DELAR

Håll fingrar och hår borta från det roterande huvudet.

### ENDAST AVTORKNING

Inte vattentät, rengör endast med en fuktig trasa.

### LADDNING

Ladda endast via 5V USB Type-C och säkerställ att USB-porten är torr före laddning.

### BATTERI & AVFALLSHANTERING

Li-ion 3.7V XH 14280-350. Kontrollera polariteten +/--. Ta ur batteriet före kassering. **VARNING:** Brandrisk. Använd aldrig vassa verktyg eller metallverktyg för att ta ur batteriet. Återvinn enheten och batteriet separat. Släng dem inte i hushållsavfallet.

### MER

Skanna QR-koden eller besök [subminimal.com/help](http://subminimal.com/help) för instruktioner om batteribyte, information om avfallshantering och fullständiga manualer.

### FÖRSÄKRAN OM

### ÖVERENSSTÄMMELSE

Denna utrustning uppfyller de väsentliga kraven i EMC-direktivets Bilaga I, punkt 1 gällande elektromagnetiska störningar och immunitet.

### FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



### MORE

Scan QR code or visit [subminimal.com/help](http://subminimal.com/help) for battery replacement instructions, disposal information and full manuals.

## 警告

使用前请阅读。仅限家庭使用。

### 小心操作

锋利针头。请远离儿童。能力较弱的成年人使用时应有人看护。

### 活动部件

请将手指和头发远离旋转头部。

### 仅可擦拭

本产品不防水，仅可使用湿布清洁。

### 充电

仅可通过 5V USB Type-C 充电，并确保充电前 USB 接口干燥。

### 电池与处置

Li-ion 3.7V XH 14280-350。请正确匹配 +/- 极性。废弃设备前请取出电池。警告：有火灾危险。切勿使用尖锐或金属工具取出电池。设备与电池应分别回收。请勿丢入一般垃圾。

### 更多信息

扫描二维码或访问 [subminimal.com/help](http://subminimal.com/help)，获取电池更换说明、废弃处置信息及完整使用手册。

## 경고

사용 전에 읽어 주세요.

가정용으로만 사용하세요.

주의하여 취급하세요

날카로운 바늘, 어린이의 손이 닿지 않게 하세요. 신체 능력이 저하된 성인은 보호자의 감독 하에 사용해야 합니다.

### 회전 부품

손가락과 머리카락을 회전하는 헤드에서 멀리하세요.

### 담기 전용

방수 제품이 아닙니다. 젖은 천으로만 청소하세요.

### 충전

5V USB Type-C로만 충전하고 충전 전에 USB 포트가 건조한지 확인하세요.

### 배터리 및 폐기

Li-ion 3.7V XH 14280-350. +/- 극성을 올바르게 맞추세요. 폐기 전에 배터리를 제거하세요. 경고: 화재 위험. 배터리를 제거할 때 날카롭거나 금속 재질의 도구를 절대 사용하지 마세요. 기기와 배터리를 분리하여 재활용하세요. 일반 쓰레기로 버리지 마세요.

### 추가 정보

배터리 교체 방법, 폐기 정보 및 전체 사용 설명서는 QR 코드를 스캔하거나 [subminimal.com/help](http://subminimal.com/help)를 방문하세요.

### 적합성 선언

본 장비는 전자기 방해 및 내성과 관련된 EMC 지침 부속서 I 제1항의 필수 요구사항을 준수합니다.