

NANOFOAMER

LITHIUM | RECHARGEABLE

SAFETY INSTRUCTIONS | WARNING READ BEFORE USE

FR	ES	DE	IT	NL	SE	ZH-CN	KR
AVERTISSEMENT Lire avant utilisation. Usage domestique uniquement. MANIPULER AVEC PRÉCAUTION Pièces mobiles. Tenir hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Les adultes aux capacités réduites doivent être surveillés. RINÇAGE UNIQUEMENT Laver uniquement la tige et la tête métalliques. Ne pas immerger le manche. Ne passe pas au lave-vaisselle. CHARGE Charger uniquement via USB Type-C 5V et s'assurer que le port USB est sec avant de charger. LIMITATION D'ÂGE Réservé aux personnes de 8 ans et plus. Ce produit n'est pas un jouet. BATTERIE ET ÉLIMINATION Li-ion 3,7V XH 18500 ~1400mAh, borne positive à téton (button top). Respecter la polarité +/--. Retirer la batterie avant l'élimination. AVERTISSEMENT : risque d'incendie. Ne jamais utiliser d'outils pointus ou métalliques pour retirer la batterie. Recycler l'appareil et la batterie séparément. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ Cet équipement est conforme aux exigences essentielles de l'Annexe I, point 1, de la Directive CEM relatives aux perturbations électromagnétiques et à l'immunité.	ADVERTENCIA Leer antes de usar. Solo para uso doméstico. MANIPULAR CON CUIDADO Piezas móviles. Mantenga fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Los adultos con capacidades reducidas deben estar supervisados. SOLO ENJUAGUE Lave solo el eje y el cabezal metálicos. No sumerja el mango. No apto para lavavajillas. CARGA Cargue solo mediante USB Type-C de 5V y asegúrese de que el puerto USB esté seco antes de cargar. LÍMITE DE EDAD Solo a partir de 8 años. Este producto no es un juguete. BATERÍA Y ELIMINACIÓN Li-ion 3,7V XH 18500 ~1400mAh, terminal positivo con botón (button top). Respete la polaridad +/--. Retire la batería antes de desechar el dispositivo. ADVERTENCIA: riesgo de incendio. Nunca utilice herramientas afiladas o metálicas para retirar la batería. Recicle el dispositivo y la batería por separado. No los tire a la basura. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Este equipo cumple con los requisitos esenciales del Anexo I, punto 1, de la Directiva EMC relativos a las perturbaciones electromagnéticas y la inmunidad.	WARNUNG Vor Gebrauch lesen. Nur für den Hausgebrauch. VORSICHTIG HANDHABEN Bewegliche Teile. Von Kindern unter 8 Jahren fernhalten. Erwachsene mit eingeschränkter Fähigkeiten sollten beaufsichtigt werden. NUR ABSPÜLEN Nur Metallschaft und Kopf waschen. Den Griff nicht untertauchen. Nicht spülmaschinengeeignet. LADEN Nur über 5V USB Type-C laden und sicherstellen, dass der USB-Anschluss vor dem Laden trocken ist. ALTERSBSCHRÄNKUNG Nur für Personen ab 8 Jahren. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. BATTERIE UND ENTSORGUNG Li-Ion 3,7V XH 18500 ~1400mAh, Pluspol mit Erhöhung (Button Top). Auf richtige Polarität (+/-) achten. Batterie vor der Entsorgung entnehmen. WARNUNG: Brandgefahr. Zum Entnehmen der Batterie niemals scharfe oder metallische Werkzeuge verwenden. Gerät und Batterie separat recyceln. Nicht in den Hausmüll werfen. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang I, Punkt 1, der EMV-Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Störungen und Störfestigkeit.	AVVERTENZA Leggere prima dell'uso. Solo per uso domestico. MANEGGIARE CON CURA Parti in movimento. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto gli 8 anni. Gli adulti con capacità ridotte devono essere sorvegliati. SOLO RISCIAQUO Lavare solo l'asta e la testa metalliche. Non immergere il manico. Non lavabile in lavastoviglie. RICARICA Ricaricare solo tramite USB Type-C 5V e assicurarsi che la porta USB sia asciutta prima della ricarica. LIMITE DI ETÀ Solo dagli 8 anni in su. Questo prodotto non è un giocattolo. BATTERIA E SMALTIMENTO Li-ion 3,7V XH 18500 ~1400mAh, polo positivo sporgente (button top). Rispettare la polarità +/--. Rimuovere la batteria prima dello smaltimento. AVVERTENZA: pericolo di incendio. Non utilizzare mai utensili appuntiti o metallici per rimuovere la batteria. Riciclare separatamente il dispositivo e la batteria. Non gettare nei rifiuti domestici. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali dell'Allegato I, punto 1, della Direttiva EMC relativi alle perturbazioni elettromagnetiche e all'immunità.	WAARSCHUWING Lees vóór gebruik. Alleen voor huishoudelijk gebruik. VOORZICHTIG BEHANDELEN Bewegende delen. Buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar houden. Volwassenen met verminderde vermogens moeten erop toezicht staan. ALLEEN AFSPOELEN Was alleen de metalen as en kop. Dompel het handvat niet onder. Niet vaatwasserbestendig. OPLADEN Laad alleen via 5V USB Type-C en zorg dat de USB-poort droog is voordat u oplaadt. LEEFTIJDSGRENS Alleen geschikt vanaf 8 jaar. Dit product is geen speelgoed. BATTERIJ EN AFVALVERWERKING Li-ion 3,7V XH 18500 ~1400mAh, pluspool met knop (button top). Let op de juiste polariteit (+/-). Verwijder de batterij voordat u het apparaat afvoert. WAARSCHUWING: brandgevaar. Gebruik nooit scherp of metalen gereedschap om de batterij te verwijderen. Recycle het apparaat en de batterij apart. Gooi niet bij het huisvuil. CONFORMITEITSVERKLARING Deze apparatuur voldoet aan de essentiële eisen van Bijlage I, punt 1, van de EMC-richtlijn met betrekking tot elektromagnetische storingen en immuniteit.	VARNING Läs före användning. Endast för hushållsbruk. HANTERA VARSAMT Rörliga delar. Förvaras utom räckhåll för barn under 8 år. Vuxna med nedsatt förmåga bör hållas under uppsikt. ENDAST SKÖLJNING Tvätta endast metallaxeln och huvudet. Sänk inte ner handtaget i vatten. Tål inte diskmaskin. LADDNING Ladda endast via 5V USB Type-C och se till att USB-porten är torr innan laddning. ÅLDERSGRÄNS Endast från 8 år och uppåt. Denna produkt är ingen leksak. BATTERI OCH AVFALLSHANTERING Li-ion 3,7V XH 18500 ~1400mAh, pluspol med knapp (button top). Se till att polerna (+/-) är rättvända. Ta ur batteriet före kassering. VARNING: Brandrisk. Använd aldrig vassa verktyg eller metallverktyg för att ta ur batteriet. Återvinna enheten och batteriet separat. Släng inte i hushållssoporna. FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Denna utrustning uppfyller de väsentliga kraven i bilaga I, punkt 1, i EMC-direktivet avseende elektromagnetiska störningar och immunitet.	警告 使用前请阅读。仅限家庭使用。 小心操作 含活动部件。请远离8岁以下儿童。能力受限的成年人应在监护下使用。 仅可冲洗 仅清洗金属轴和头部。请勿将手柄浸入水中。不可用洗碗机清洗。 充电 仅可使用 5V USB Type-C 充电，并确保充电前 USB 接口干燥。 年龄限制 仅适用于8岁以上。 电池与处置 锂离子电池 3.7V XH 18500 ~1400mAh，凸头正极。请对准 +/- 极性。处置前请取出电池。警告：有起火危险。切勿使用尖锐或金属工具取出电池。设备与电池需分别回收。请勿丢弃到一般垃圾中。	경고 사용 전에 읽어 주세요. 가정용으로만 사용하세요.. 취급 주의 움직이는 부품이 있습니다. 8세 미만 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요. 능력이 저하된 성인은 감독하에 사용해야 합니다. 행군 전용 금속 스마트폰과 헤드만 세척하세요. 손잡이는 물에 담그지 마세요. 식기세척기 사용 불가. 충전 5V USB Type-C로만 충전하고 충전 전에 USB 포트가 건조한지 확인하세요. 연령 제한 8세 이상만 사용 가능합니다. 이 제품은 장난감이 아닙니다. 배터리 및 폐기 리튬이온 3.7V XH 18500 ~1400mAh, 버튼 탑(돌출형) 단자. +/- 극성을 맞춰 주세요. 폐기 전에 배터리를 분리하세요. 경고: 화재 위험. 배터리를 분리할 때 날카롭거나 금속으로 된 도구를 절대 사용하지 마세요. 기기와 배터리를 분리하여 재활용하세요. 일반 쓰레기로 버리지 마세요.

