





SUBSCALE™

DIGITAL COFFEE DOSING CUP

SCAN TO
VIEW QUICK
START GUIDE



POWER

Turn on: Tap the button once.

Turn off: Hold the button for 2 sec.

Auto Snooze: If left idle, the display will turn off after 60 seconds.

CHANGE UNITS

To switch between grams (G) & ounces (OZ), tap the button twice quickly.

TARE RESET

Press the button once to reset the weight to zero.

CHARGING

Charge with a 5V/2a USB-C charger.

Place on a stable surface during charging.

GENERAL USAGE

For accurate results, place your Subscale on a flat surface. Tap the button once to tare and reset to zero. Now you're ready to pour, dose, and grind with precision!

Suitable for children aged 8+ with supervision.

Do not let children play with or clean the device

CLEANING

Gently rinse the outer surface with water and dry immediately.

Do not fully submerge or soak the device.

CALIBRAITON

Your Subscale is pre-calibrated, but if needed, you can recalibrate it anytime. Just scan the QR code above for step-by-step instructions.

PACKAGE CONTENTS:

- One Subscale
- One USB-C Charging Cable
- One User Manual
- One Certificate of Authenticity

NEED HELP?

subminimal.com/pages/help

TECH SPECS

Max Display	99.9g
Beans Capacity	~60g
Units	G/OZ
Cup Capacity	100ml
Charging	USB-C
Auto-Snooze	60s

Dimensions	80x80x105mm
Weight	122g
Material	Tritan
Water Resistance	IPX-4
Battery	3.7v / 400mAh





subminimal®

Subminimal Pte. Ltd.
14 Robinson Road 08-01A
Singapore, 048545
www.subminimal.com
hello@subminimal.com

SUBSCALE™

TASSE DE DOSAGE NUMÉRIQUE POUR CAFÉ

SCAN TO
VIEW QUICK
START GUIDE



ALIMENTATION

Allumer: Appuyez une fois sur le bouton
Éteindre: Maintenez le bouton 2 secondes
Mode veille auto: Si laissé sans utilisation, l'écran s'éteint après 60 secondes

CHANGER D'UNITÉ

Pour basculer entre grammes (G) et onces (OZ), appuyez deux fois rapidement sur le bouton

REMISE À ZÉRO (TARE)

Appuyez une fois sur le bouton pour remettre le poids à zéro

CHARGEMENT

Chargez avec un chargeur USB-C 5V/2A. Placez sur une surface stable pendant la charge

UTILISATION GÉNÉRALE

Pour des résultats précis, placez le Subscale sur une surface plane.
Appuyez une fois sur le bouton pour tarer et remettre à zéro. Vous pouvez maintenant verser, doser et moudre avec précision.
Convient aux enfants de 8 ans et plus avec supervision.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ou le nettoyer.

NETTOYAGE

Rincez doucement l'extérieur avec de l'eau et séchez immédiatement. Ne pas immerger ni tremper complètement l'appareil.

ÉTALONNAGE

Votre Subscale est pré-étalonné. Si nécessaire, vous pouvez le réétalonner à tout moment. Scannez le QR code pour obtenir un guide étape par étape.

CONTENU DU PAQUET

- Un Subscale
- Un câble USB-C
- Un manuel utilisateur
- Un certificat d'authenticité

AIDE

subminimal.com/pages/help

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Affichage max:	99.9g
Capacité grains:	~60g
Unités:	G/OZ
Capacité de la tasse:	100ml
Chargement:	USB-C
Veille auto:	60s

Dimensions:	80x80x105mm
Poids:	122g
Matériau:	Tritan
Résistance à l'eau:	IPX-4
Batterie:	3.7v / 400mAh





subminimal®

Subminimal Pte. Ltd.
14 Robinson Road 08-01A
Singapore, 048545
www.subminimal.com
hello@subminimal.com

SUBSCALE™

BICCHIERE DOSATORE DIGITALE PER CAFFÈ

SCAN TO
VIEW QUICK
START GUIDE



ACCENSIONE

Accendere: Premere il pulsante una volta

Spegnere: Tenere premuto il pulsante per 2 secondi

Snooze automatico: Se inattivo, il display si spegne dopo 60 secondi

CAMBIO UNITÀ

Per passare tra grammi (G) e once (OZ), toccare il pulsante due volte rapidamente

TARA

Premere una volta per azzerare il peso

RICARICA

Ricaricare con un caricatore USB-C 5V/2A. Posizionare su una superficie stabile durante la ricarica

USO GENERALE

Per risultati accurati, posizionate Subscale su una superficie piana.

Premete una volta per tarare e azzerare. Ora siete pronti per versare, dosare e macinare con precisione.

Adatto ai bambini di 8 anni in su con supervisione.

Non lasciare che i bambini giochino con il dispositivo o lo puliscano.

PULIZIA

Risciacquare delicatamente l'esterno con acqua e asciugare subito.

Non immergere o lasciare a mollo il dispositivo.

CALIBRAZIONE

Il vostro Subscale è pre-calibrato, ma se necessario potete ricalibrarlo in qualsiasi momento. Scansionate il QR code per le istruzioni passo-passo.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Un Subscale
- Un cavo di ricarica USB-C
- Un manuale utente
- Un certificato di autenticità

ASSISTENZA

subminimal.com/pages/help

SPECIFICHE TECNICHE

Display max:	99.9g
Capacità chicchi:	~60g
Unità:	G/OZ
Capacità tazza:	100ml
Ricarica:	USB-C
Auto-Snooze	60s

Dimensioni:	80x80x105mm
Peso:	122g
Materiale:	Tritan
Resistenza acqua:	IPX-4
Batteria:	3.7v / 400mAh





subminimal®

Subminimal Pte. Ltd.
14 Robinson Road 08-01A
Singapore, 048545
www.subminimal.com
hello@subminimal.com

SUBSCALE™

DIGITAL KAFFEDOSERINGSKOPP

SCAN TO
VIEW QUICK
START GUIDE



STRÖM

Starta: Tryck på knappen en gång

Stäng av: Håll knappen intryckt i 2 sekunder

Auto-snooze: Om den lämnas orörd stängs displayen av efter 60 sekunder

BYTA ENHET

Tryck snabbt på knappen två gånger för att växla mellan gram (G) och uns (OZ)

NOLLSTÄLLNING (TARA)

Tryck en gång för att nollställa vikten

LADDNING

Ladda med en 5V/2A USB-C-laddare
Placera på en stabil yta under laddning

ALLMÄN ANVÄNDNING

För exakta resultat, placera Subscale på en plan yta. Tryck en gång för att tara och nollställa. Nu kan du hålla, dosera och mala med precision.

Lämplig för barn från 8 år med tillsyn.

Låt inte barn leka med eller rengöra enheten.

RENGÖRING

Skölj utsidan försiktigt med vatten och torka direkt.

Sänk inte ned eller blötlägg enheten helt.

KALIBRERING

Din Subscale är förkalibrerad men du kan kalibrera om den vid behov. Skanna QR-koden för en steg-för-steg-guide.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- En Subscale
- En USB-C laddkabel
- En användarmanual
- Ett äkthetsintyg

HJÄLP

subminimal.com/pages/help

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Maxvisning:	99.9g
Bönskapacitet:	~60g
Enheter:	G/OZ
Koppkapacitet:	100ml
Laddning:	USB-C
Auto-Snooze	60s

Mått:	80x80x105mm
Vikt:	122g
Material:	Tritan
Vattentålighet:	IPX-4
Batteri:	3.7v / 400mAh

subminimal®

Subminimal Pte. Ltd.
14 Robinson Road 08-01A
Singapore, 048545
www.subminimal.com
hello@subminimal.com